

## **Správné odpovědi:**

### **Video č. 1:**

Hadice byla málo připevněná k odsávací (filtrační) baňce.

### **Video č. 2:**

Špatně těsnící připojení vývěvy k vodovodnímu kohoutku, špatně těsnící spojení odsávací (filtrační) baňky a nálevky, špatně zastavená filtrace (nejprve je nutno odpojit hadici od filtrační baňky, až pak uzavíráme průtok vody).

### **Video č. 3:**

Špatně zastavená filtrace (nejprve je nutno odpojit hadici od filtrační baňky, až pak uzavíráme průtok vody).