


Magnetická míchadélka (včelky)

jsou tvořena malými permanentními magnety uloženými v teflonovém pouzdře. Snadno se z nádoby odstraňují pomocí odstraňovače míchadélek, což je magnet zalisovaný v teflonové tyči.



Odstraňovač
míchadélek:

